

ADAPTATEUR À EXPULSION



Désignation	Long. totale* mm	Art. N°	Condit.
Adaptateur à expulsion 9 mm	200	0632 02 3	1

Accessoire :

Désignation	Art. N°	Condit.
Ressort d'éjection A 7	0632 07	1

* Avec pointe de centrage



Installer l'adaptateur en passant les pivots à travers les trous d'entraînement.

Percer.

Retirer le disque coupé en poussant le corps de l'outil en avant.

ADAPTATEUR A 4



Pièce de rechange :

Désignation	Art. N°	Condit.
Foret de centrage 1/4" - Exécution longue	0632 014 1	1

Art. N° 0632 04

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages

- Avec foret de centrage.
- Pour une meilleure répartition de la force de rotation, dans les matériaux durs, nous recommandons l'utilisation de la plaque de renfort.
- Placer celle-ci entre le support et la scie cloche.

Produits associés :

Visseuses - Perceuses à batterie
Visseuses - Perceuses électriques
Scies cloches HSS-bimétalliques
Scie cloche Zebra