

Detergente per terrazze

Per la pulizia regolare di terrazze in legno e legno da esterni

Altamente concentrato

- Straordinarie prestazioni di pulizia
- Pulizia veloce
- Semplice da utilizzare
- Alta copertura

Non contiene solventi o acidi

- Delicato sulla pelle e delicato su legno di alta qualità
- Riduce l'inquinamento ambientale
- Nessuna etichetta conforme alla normativa tedesca sui materiali pericolosi richiesta

Delicato sui materiali

- Per l'uso su tutte le superfici di legno
- Assenza di grumi

Facile da utilizzare

- Fragranza piacevole e delicata
- Semplice utilizzo

Valore del pH non diluito: 8,0

Senza AOX e silicone



Odore/profumo	Saponoso
Colore	Incolore
Valore pH	8,0
Condizioni per valore PH	non diluito
Quantità di applicazione min in volume/superficie	100 ml/m ²
Quantità di applicazione max in volume/superficie	170 ml/m ²
Tempo di essiccazione	24 h
Senza AOX	Sì
Senza silicone	Sì
Contenuto	2,5 l

Art. n. 0890 997 100

P. Qtà: 1

Dettagli/applicazione

Per la normale pulizia di superfici leggermente sporche in legno di teak, bangkirai, abete, pino, larice e rovere. Rimuove lo sporco e le inflorescenze vegetali da terrazze in legno, recinzioni, porte, portoni ecc. L'uso con un disco con spazzole in nylon migliora i risultati di pulizia.



Istruzioni

Bagnare accuratamente il legno. A seconda del grado di sporcizia, mescolare il detergente per terrazze la terrazza con acqua nel rapporto di 1:2 e applicare con un pennello. In caso di legno molto sporco il detergente per terrazze può essere usato non diluito. Consumo: ca. 6-10 m²/l. Dopo l'applicazione lasciare agire per circa 15 minuti, quindi eliminare lo sporco con abbondante acqua. Il legno deve essere completamente asciutto per circa 24 ore. Rimuovere le fibre di legno erette con la carta vetrata. Poi trattare con olio per terrazza per evitare un rapido invecchiamento o danni dovuti agli agenti atmosferici.

Indicazione

- Non utilizzare sotto ai diretti raggi solari e su superfici calde
- Dove richiesto, dopo l'uso trattare con olio per terrazze in legno Würth

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.

Prodotti correlati	Art. n.
Spazzola a mano	0891 350 102
Spazzola per lavaggio	0891 350 201
Manico in alluminio	0891 350 210