

Skúšačka vodivosti okruhov a vedení Elmo



Certifikovaná podľa EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010.



Elmo tester Plus

Bezkontaktná skúšačka napätia s lampou (LED).

- Na bezpečnú identifikáciu striedavých napätí na káblových spojoch, v zásuvkách, poistkách, spínačoch, pripájacích krabiciach a pod.
- Test bez prietoku prúdu cez zariadenie.
- Identifikuje vodiče pod napätím, miesta prerušenia káblov, poruchy spínačov a pod.
- Bez priameho kovového kontaktu identifikuje prepálené poistky, chybné žiarovky v dekoračných za sebou zapojených svetidlách.
- Pri prítomnosti napätia sa meracia špička rozsvieti.
- Navyše s funkciou vreckovej lampy - integrovaná lampka s jasným LED svetlom (doba svietenia: cca 60 hodín).
- S akustickým varovným signálom.

Obj.č. 715 53 100

Bal./ks: 1

Technické parametre

- CAT III 1000 V~.
- S certifikátom TÜV/GS: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
- Rozsah napätia: 120 až 1000 V~.
- Druh krytia: IP 44 podľa DIN 40050.
- 2 ceruzkové batérie Micro AAA, 1,5 V (obj.č. 827 01) sú súčasťou dodávky.



Tester na skúšanie magnetov

- Slúži na skúšanie magnetických ventilov a magnetických cievok pneumatických a hydraulických sústav vo všetkých oblastiach strojárstva a automobilového priemyslu.
- Dá sa použiť aj na skúšanie magnetických ventilov v systémoch vykurovania vykurovacím olejom.
- Testovací hrot sa rozsvieti bez kovového kontaktu, ak je prítomné magnetické pole - reaguje na striedavé, jednosmerné polia aj na magnetické polia permanentných magnetov.
- Batérie: 2x mikroceruzková batéria AAA (obj.č. 827 01), batérie sú súčasťou dodávky.

Obj.č. 715 53 150

Bal./ks 1

Použitie

- Testerom sa jednoducho dotknite konštrukčného dielca - ak sa rozsvieti kontrolka v testovacom hrote, dielec je pod napätím.
- Nie je potrebné, aby ste kontrolovaný dielec vymontovali - magnetickú cievku môžete testovať aj pod ochranným krytom atď.
- Stroj, agregát alebo dielec nemusíte bezpodmienečne zastaviť.

Test funkcie, resp. batérií

- Pomocou testovacieho magnetu, umiestnenom na čelnej strane prístroja, môžete skontrolovať funkciu prístroja. Ak by sa testovací hrot nerozsvietil, vymeňte batérie.