

RADYATÖR TEMİZLEYİCİ



Kullanım şekli:

Radyatör onarımlarından ve soğutma sistemindeki bakım işlerinden sonra soğutma gücünü tekrar kazandırmak için kullanılır. Kutu içeriğini soğutma suyuna ilave edin. Kalerifer düğmesini sıcak konumda açın. Motoru işletme sıcaklığında yaklaşık 30 dakika çalışır durumda bırakın. Radyatör temizleyici sayesinde çözülmüş olan kalıntılar durularak temizlenmelidir. Durulama işlemi termostat sökülmeden yapılır. Yağ sızıntısından etkilenen soğutma suyu hazneleri ve su hortumları gibi parçaların değiştirilmesi önerilir. Soğutma sistemi temizlendikten sonra sisteme yeniden su doldurun, havasını alın ve sızdırmazlığını kontrol edin. 250 ml katkı 10 litre soğutma suyu için yeterlidir. 1000 ml katkı 40 litre soğutma suyu için yeterlidir.

Özellikleri:

Soğutma devresindeki kalıntıları giderir ve soğutma sistemini temizler. Örn. silindir kapak arızalanmasından oluşan yağ kalıntıları giderilebilir. Radyatör temizleyici önlem olarak her soğutma suyu değişiminde kullanılabilir. Toplu taşıma araçları için uygun değildir.

Tüm motor tipleri için uygundur.

Soğutma devresinde korozyon ve çamur kalıntıları giderir.

Temizlenmiş soğutma sistemi sayesinde yüksek işletim emniyeti.

Kireç kalıntılarını nötralize eder

Yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler.

Antifrizlerle uyumludur

Alkalik değeri 9 - 11 aralığında

Radyatör imalatında kullanılan malzemelere karşı uyumludur.

Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
250 ml	5861 510 250	1/12
1000 ml	5861 510 001	1/12